



NR9581(A)
NR9681(A) NVR

Quick Installation Guide

Rev. 1.0



Warning Before Installation / Warnung vor der Installation / Waarschuwing voor installatie

- Power off the Network Video Recorder if you detect abnormal smell or smoke coming from it.
Netzwerkvideorekorder bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch sofort abschalten.
Schakel de Netwerk Video Recorder uit zodra het begint te roken of ongewoon ruikt.
- Do not place the Network Video Recorder around the heat sources, such as television or oven.
Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Fernsehgeräte, Heizgeräte, etc.) auf.
Plaats de Netwerk Video Recorder niet in de buurt van hittebronnen, zoals een televisie of een oven.
- Do not drop the Network Camera. Netwerkkamera nicht fallen lassen.
Netwerkkamera nicht fallen lassen.
Laat de Network Camera niet vallen.
- PLEASE NOTE: VIVOTEK does not provide warranty or technical support for third party application software that users additionally install and run on the NR9681.
BITTE BEACHTEN: VIVOTEK bietet keine Garantie oder technische Unterstützung für Anwendungen von Drittanbieter-Software, die zusätzlich auf dem NR9681 installiert und ausgeführt wird.
LET OP: VIVOTEK biedt geen garantie of technische ondersteuning voor applicatiesoftware van derden software die gebruikers op de NR9681 installeren en gebruiken.
- Do not attempt to remove or uninstall the software on the mounted flash memory.
Versuchen Sie nicht, die Software des installierten Flash-Speichers zu entfernen oder zu deinstallieren.
U mag de software op het geplaatste flashgeheugen niet zelf verwijderen of de installatie ervan ongedaan maken.
- Keep the Network Video Recorder away from water. If the Video Recorder is wet, power off immediately.
Halten Sie den Netzwerkvideorekorder von Wasser und sonstiger Feuchtigkeit fern. Falls die Netwerkkamera nass oder feucht geworden sein sollte, schalten Sie sie sofort aus.
Houd de Network Video Recorder uit de buurt van water. Indien de Network Camera nat is, schakel het dan onmiddellijk uit.
Do not place the Network Video Recorder in high humidity environments.
Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in feuchter Umgebung auf.
Plaats de Netwerk Video Recorder niet in de buurt van erg vochtige omgevingen.



Avvertenza prima dell'installazione / Kurulum Öncesi Uyarılar / Varning innan installation

- Spegnera immediatamente il registratore video di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.
Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt Cihazının elektrik bağlantısını kesin.
Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Non collocare il registratore video di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.
Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.
Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- NOTA BENE: VIVOTEK non fornisce garanzia o supporto tecnico per software applicativo aggiuntivo di terze parti che gli utenti installano e utilizzano sull'unità NR9681.
LÜTFEN DİKKAT: VIVOTEK, kullanıcıların NR9681 üzerinde sonradan yüklediği ve çalıştırdığı üçüncü taraf uygulamalar için garanti veya teknik destek sağlamaz.
OBSERVERA: VIVOTEK tillhandahåller ingen garanti eller teknisk support för tredje parts applikationsprogram som användare installerar och kör på NR9681.
- Non tentare di rimuovere o disinstallare il software sulla memoria flash montata.
Takılı taşınabilir belleği çıkarmaya ya da üzerindeki yazılımı kaldırmaya çalışmayın.
Försök inte ta bort eller avinstallera programvaran i det installerade flash-minnet.




Advarsel før installation / Peringatan Sebelum Pemasangan

- Sluk for Network Video Recorder så snart det opdages, at den ryger eller smelter på unormalvis.
Segera matikan Network Video Recorder jika mengeluarkan asap atau bau yang aneh.
- Placer ikke Network Video Recorder i nærheden af varmekilder, som et Tv eller en ovn.
Jangan meletakkan Network Video Recorder di sekitar sumber panas, seperti televisi atau oven.
- BEMÆRK: VIVOTEK giver ikke garanti eller leverer teknisk support til tredjeparts programssoftware, som brugeren har installeret og kører på NR9681.
HARAP DIPERHATIKAN: VIVOTEK tidak menyediakan garansi atau dukungan teknis untuk perangkat lunak aplikasi pihak ketiga yang dipasang dan dijalankan sebagai tambahan oleh pengguna pada NR9681.
- Prev ikke på at fjerne eller afinstallere softwaren på den monterede flashhukommelse.
Jangan coba-coba membuang atau menghapus perangkat lunak pada memori flash yang terpasang.

يُنصح بعدم إزالة أو إيقاف تشغيل برنامج الفيديو على وحدة التخزين المؤقتة إذا كان هناك رائحة غير طبيعية أو دخان يخرج من الجهاز.
يُنصح بعدم إزالة أو إيقاف تشغيل برنامج الفيديو على وحدة التخزين المؤقتة إذا كان هناك رائحة غير طبيعية أو دخان يخرج من الجهاز.
يُنصح بعدم إزالة أو إيقاف تشغيل برنامج الفيديو على وحدة التخزين المؤقتة إذا كان هناك رائحة غير طبيعية أو دخان يخرج من الجهاز.

2



安裝前應注意事項 / 安裝警告 / インストール前の注意

- 若發現網路影像錄影機冒出煙霧或有異味，請立即關閉電源。
如果網路影像主機冒煙或有異常氣味，應立即關閉。
煙や異常なおいに気が付いたら、直ちにネットワークビデオレコーダーの電源を切ってください。
- 請勿將網路影像錄影機置放於熱源附近，例如電視機或烤箱周圍。
切勿將網路影像主機放置在電視或烤箱等熱源附近。
ネットワークビデオレコーダーをテレビやオーブンの熱源の傍に設置しないでください。
- 請注意：對於使用者在 NR9681 上額外安裝執行的第三方應用程式軟體，品管通訊不提供任何保證或技術支援。
請注意：對於用戶在 NR9681 上額外安裝和運行的第三方應用軟件，VIVOTEK 概不提供保修或技術支持。
注意：VIVOTEK はユーザーが NR9681 で実行するために追加インストールしたサードパーティのアプリケーションソフトウェアに対する保証またはテクニカルサポートを提供していません。
- 請勿嘗試移除或解除安裝已安裝與記憶體內的軟體，切勿嘗試刪除或卸載已安裝內存上的軟體。
マウントされたフラッシュメモリ上のソフトウェアを削除またはアンインストールしないでください。
- セキュリティ基準（新規則第34条の10）
「本製品は、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。」




Avertissement avant installation / Aviso antes da instalação / Advertencia antes de la instalación

- Éteignez rapidement le magnétoscope de réseau s'il dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
Apague el Grabador de Vídeo de Red si aparece humo o algún olor no habitual.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau à proximité d'une source de chaleur, comme un téléviseur ou un four.
Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.
No coloque el Grabador de Vídeo de Red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.
- À NOTER : VIVOTEK ne fournit pas de garantie ou de support technique pour les logiciels d'application de tiers que les utilisateurs installent par ailleurs et exécutent sur le NR9681.
OBSERVAÇÃO: a VIVOTEK não fornece garantia ou suporte técnico para software de aplicativo de terceiros que os usuários instalem e executem adicionalmente no NR9681.
NOTA: VIVOTEK não oferece garantia o suporte técnico por el software de aplicación de terceras partes que los usuarios instalan o ejecutan de forma adicional en el NR9681.
- Ne tentez pas de retirer ou de désinstaller le logiciel sur la mémoire flash montée.
Não tente remover ou desinstalar o software na memória flash montada.
No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.
- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de l'eau. Si le magnétoscope de réseau est mouillé, éteignez le immédiatement.
Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmera estiver molhada, desligue imediatamente.
Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau dans un environnement très humide.
Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.
No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.

Package Contents / Packungsinhalt kontrollieren / Inhoud van de verpakking

檢查包裝內容物 / 検査包装内容 / パッケージ内容の確認

Vérifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Compruebe el contenido del embalaje
Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení
Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin /
Paketinnehâll / Kassens indhold / Isi Kemasan مكونات الحزمة



Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie.
Отключите питание сетевого видеомонитора, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.
Не размещайте сетевой видеомонитор рядом с такими источниками тепла, как телевизор или духовка.
Neumistujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- UWAGA: VIVOTEK nie zapewnia gwarancji ani wsparcia technicznego dla aplikacji firm trzecich, które użytkownicy dodatkowo instalują i uruchamiają na urządzeniu NR9681.
ВНИМАНИЕ! Компания VIVOTEK не предоставляет гарантий и технической поддержки в отношении ПО сторонних производителей, дополнительно устанавливаемого и применяемого пользователями на NR9681.
UPOZORNĚNÍ: Společnost VIVOTEK neposkytuje záruku ani technickou podporu aplikačnímu softwaru třetí strany, který uživatelé navíc nainstalovali a spustili na produktu NR9681.
- Nie próbuj usunąć lub odinstalować oprogramowania w zamontowanej pamięci flash.
Не удаляйте (не деинсталируйте) программу на смонтированном флэш-накопителе.
Software na připojené paměti flash se nepokoušejte odebrat ani odinstalovat.

Hardware Installation / Hardwareinstallation / Hardware installeren


硬體架設 / 硬件安装 / ハードウェア・インストール

Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware


Instalacja sprzętu / Монтаж оборудования / Instalace hardwaru









Installazione hardware / Donanım Montajı / Installation av hårdvara

Installation af hardware / Pemasangan Perangkat Keras تركيب الأجهزة




4








12




13




14




15




18




19




20




21




22




23




24




25
















26



27





All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2020 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
[T: +886-2-82455282] [F: +886-2-82455532] [E: sales@vivotek.com]

VIVOTEK Europe
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics
T: +31 (0)20 800 3817 E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
[T: 408-773-8686] [F: 408-773-8298] [E: salesusa@vivotek.com]